



Les questions à se poser : **Choix du matériel le plus adapté à son utilisation**

TRANSPALETTE MANUEL

- poids du matériel à charger : en général, charge maximale de 2000 à 2500 kg
- type de palette à charger : 800x1200 1000x1200 transpalette fourches standards 1150 mm
- options : fourches courtes ou longues, levée rapide, transpalette peseur, haute levée, roues non tachantes pour sols délicats, matériau galvanisé ou inox pour environnement corrosif

GERBEUR MANUEL

- poids et encombrement du matériel à charger
- encombrement du gerbeur : élévation maxi, espace disponible pour manoeuvrer
- type de palette à charger : 800x1200 1000x1200 fourches standards
- options : fourches courtes ou longues, levée rapide, transpalette peseur, haute levée, roues non tachantes pour sols délicats, matériau galvanisé ou inox pour environnement corrosif

Rappels de sécurité :

Vérifiez à respecter le centre de gravité de la charge pour éviter tout basculement du gerbeur.
Attention à la hauteur du mât en levée maximale (elle dépasse amplement la hauteur de l'appareil).
Le gerbeur doit fonctionner sur sol lisse.

